



GARANTIR QUE AS PAREDES E CONTRAPISOS ONDE SERÃO ASSENTADOS OS PRODUTOS ESTEJAM BEM SECOS



USE SEMPRE ARGAMASSA AC III, NUNCA UTILIZE CIMENTO COMUM



LOGO APÓS O ASSENTAMENTO DOS PRODUTOS, IMPERMEABILIZE COM ÓLEO HIDROFUGANTE, COM DUAS DEMÃOS, POIS ISSO VAI GARANTIR QUE NÃO OCORRAM MANCHAS DE UMIDADE E SUJEIRAS. RECOMENDAMOS A MARCA HIDROREPEL, MAS PODEM SER UTILIZADOS OUTROS PRODUTOS DE SUA PREFERÊNCIA

HIDROREPEL: 0800 643 6699 | (19) 3294.0444 | (19) 3384.8917



EVITE ASSENTAR OS PRODUTOS EM DIAS CHUVOSOS

**EM CASO DE DÚVIDAS,
LIGUE PARA NOSSO
DEPARTAMENTO TÉCNICO
(19) 3225-7070**